

Рекомендации по укладке самоклеящегося кровельного герметизирующего материала «Ризолин» при ремонте металлической сборной кровли

При ремонте металлической сборной кровли с применением болтовых соединений, мы рекомендуем применять самоклеящиеся кровельные материалы Ризолин ФСa толщиной 1,7 мм и Ленту герметизирующую Ризолин ФСa шириной 200 мм.

Подготовка кровли:

Кровельный материал Ризолин укладывается на чистую, сухую поверхность при температуре основания кровли не менее +15⁰ С.

Перед укладкой Ризолина основание кровли должно быть очищено от мусора, песка и пыли.

Заменить дефектные обделки из листовой стали: пояски, сандрики, отливы, карнизы.

Укрепить плохо закрепленные листы металла пресс-шайбой.

Острые выступы, шляпки болтов предварительно оклеить дополнительным слоем ризолина.

Песко-цементные, бетонные, кирпичные основания перед укладкой Ризолина необходимо обработать праймером битумным. Праймер наносится по всей поверхности основания, в том числе вертикальной. После полного высыхания праймера можно осуществлять укладку материала. Критерием высыхания праймера служит отсутствие следов битума на пальцах при касании загрунтованной поверхности.

Если кровля не достаточно утеплена, в качестве дополнительного утепления можно использовать экструдированный пенополистирол.

На утеплитель из пенополистирола битумный праймер не наносится!

При уклоне кровли менее 5% Ризолин наклеивается поперёк уклона кровли, при большем уклоне – вдоль.

Укладка рулонов кровельного материала начинается снизу вверх кровли. В процессе укладки должен обеспечиваться нахлест рулонов Ризолина: торцевой – 100-150 мм, продольный – 50-100 мм.

Схемы примыкания кровли и узлы приведены в приложениях к Руководству по устройству кровли.

Укладка материала:

1. При однослойном устройстве кровли применяется самоклеящийся кровельный материал **Ризолин ФСа- 1,7 мм.**

- Размотать рулон на месте укладки фольгированной стороной вниз, а разделительной пленкой вверх.

- Удалить пленку с клеящейся поверхности, не выдерживая на солнце.

- Перевернуть полотно клеящейся стороной вниз, уложить на кровлю и тщательно прикатать валиком, не допуская замятостей на краях материала.

- На фальцевой кровле, кровле из профнастила необходимо хорошо обходить ризолином фальцы и волны, тщательно прижимая материал к основанию.

- При сопряжении профнастила с вертикальными стенами, трубами материал необходимо раскраивать по высоте волны, надрезать и усиливать места надрезов сверху дополнительным слоем ризолина.

Особое внимание обратить на качество приклеивания нахлестов между рулонами!

Общая информация

1. Ризолин укладывается без дополнительного нагрева при суточной температуре окружающей среды выше +15 С. При более низких температурах основание кровли и сам материал необходимо подогреть промышленным феном или газовой горелкой с расстояния не ближе 0,5 м. Работы должны проводиться с соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

2. При температуре более +25 С материал необходимо хранить в тени. Перед применением не оставлять на долгое время в развернутом виде на солнце.

3. В связи с высокими адгезионными свойствами самоклеящегося материала, перед укладкой необходимо правильно раскроить и уложить материал на поверхность кровли.

3. Швы между рулонами Ризолина можно дополнительно заклеивать алюминиевым скотчем, в целях более эстетического вида кровли.

4. Для очистки рук рекомендуется использовать «Уайт-спирит» или растительное масло.

5. Для проведения работ с применением самоклеящегося кровельного материала Ризолин необходимы: канцелярский нож и прикаточный валик. Для очистки основания от мусора и пыли лучше использовать садовый пылесос или щетки. Для защиты от солнечных ожогов рекомендуется использовать закрытую одежду, перчатки и солнечные очки.

Прогреть Ризолин ФС со стороны фольги - категорически запрещается!

Директор ООО «РИЗОЛИН»

