

Ремонт мягкой кровли гаража.

1. Демонтаж старого покрытия, которое отклеилось от основания.
2. Демонтаж плохих водоотливов.
3. Демонтаж колпаков на парапетах.

* Если гараж стоит в ряду, то необходимо сделать водораздел (отсечку) от возможного подтекания воды по плите перекрытия от соседних гаражей:
- демонтаж старого рубероида до плиты по периметру гаража шириной 20 см;
- устройство водораздела из пескоцемента высотой 5 см.

- Если есть большие ямы глубиной более 2-х см – заделать их раствором пескоцемента.
4. Обеспыливание основания дачным пылесосом на выдувание (ветродуйкой).
 5. Огруновка основания битумным праймером (1 кг праймера на 3-4 м²).
 6. Монтаж водоотливов из оцинковки.
 7. Устройство гидроизоляции кровли в один слой материалом Ризолин ФСа-2,5.
 8. Устройство примыканий к парапетам, стенам, трубам.
- Парапеты высотой до 60 см закрывать ризолином и вертикальную и горизонтальную часть с выпуском ризолина на внешнюю сторону и закреплением материала краевой рейкой.
 - Примыкания к стенам: ризолин поднимать на высоту 50-60 см, затем выполнить штробу над краем ризолина, вставить в штробу и закрепить дюбел-гвоздями водоотлив из оцинковки, загерметизировать штробу герметиком.
 - Примыкание к трубам: ризолин поднимать на высоту 50-60 см, затем закрепить края ризолина хомутами (стяжками).
9. Если ризолин на краях кровли укладывается не на водоотлив, то его необходимо выпустить на торец плиты перекрытия и закрепить краевой планкой (перфолентой).