

Рекомендации по укладке самоклеящегося кровельного гидроизоляционного материала «Ризолин» при ремонте шиферной/металлической скатной кровли

Подготовка кровли:

Кровельный материал Ризолин укладывается на чистую, сухую поверхность при температуре основания кровли не менее +15° С.

Ризолин можно укладывать на старый "кровельный пирог", без демонтажа старого кровельного покрытия: рубероида, "наплавляйки", ПВХ мембраны, меттла, шифера.

Перед укладкой Ризолина основание кровли должно быть очищено от мусора, песка и пыли.

Заменить дефектные обделки из листовой стали: пояски, сандрики, отливы, карнизы.

Влажность основания при наклейке Ризолина для бетонных поверхностей должна быть не выше 4%, для цементных – не выше 5%, деревянных и битумных - не более 20%.

Песко-цементные, бетонные, кирпичные основания перед укладкой Ризолина необходимо обработать праймером битумным. Праймер наносится по всей поверхности основания, в том числе вертикальной. После полного высыхания праймера можно осуществлять укладку материала. Критерием высыхания праймера служит отсутствие следов битума на пальцах при касании загрунтованной поверхности.

При уклоне кровли менее 5% Ризолин наклеивается поперёк уклона кровли, при большем уклоне – вдоль.

Укладка рулонов кровельного материала начинается снизу вверх кровли. В процессе укладки должен обеспечиваться нахлест рулонов Ризолина: торцевой – 100-150 мм, продольный – 50-100 мм.

Укладка материала:

1. При однослойном устройстве кровли на шиферное основание применяется самоклеящийся кровельный материал Ризолин ФСа, толщиной от 1,7 до 2,0 мм.

- Размотать рулон на месте укладки фольгированной стороной вниз, а разделительной пленкой вверх.

- Сразу удалить пленку с клеящейся поверхности, не выдерживая на солнце.

- Перевернуть полотно клеящейся стороной вниз, уложить на кровлю и тщательно прижать руками по всей длине волны, не допуская замятостей на краях материала.

Особое внимание обратить на качество приклеивания нахлестов между рулонами!

Примыкания

При устройстве примыканий с парапетом высотой до 1 метра, рекомендуется оклеить всю площадь примыкания одним куском Ризолина.

Края Ризолина обязательно закреплять прижимной планкой или перфолентой для исключения рисков срыва материала при ураганных ветрах.

Если парапет или стена более одного метра, необходимо наклеить **Ризолин** на высоту до 1 метра, закрепить его прижимной планкой. Над планкой на высоте от 10 мм до 20 мм сделать штробу в стене глубиной 5 см, в штробу вставить отлив и заизолировать герметиком.

Вентиляция

При наличии вентиляции или других надстроек, необходимо их демонтировать с анкерных креплений, обклеить всю опорную часть, кроме крепежных элементов. Для гидроизоляции и уменьшения шума рекомендуется обклеить короб вентиляции Ризолином ФСа.

Трубы

При наличии труб или других предметов, проходящих через кровлю, необходимо изолировать их, начиная с низу, полностью или частично. Кровельный материал «Ризолин» накладывается в 1-2 слоя, по необходимости, спирально нахлестом при каждом обороте.

Общая информация

1. В связи с высокими адгезионными свойствами самоклеящегося материала, перед укладкой необходимо правильно раскроить и уложить материал на поверхность кровли.

2. Ризолин укладывается при суточной температуре окружающей среды выше +15 С. При более низких температурах основание кровли и сам материал необходимо подогреть промышленным феном или газовой горелкой с расстоянии не ближе 0,5 м. Работы должны проводиться с соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

3. Швы между рулонами Ризолина можно дополнительно заклеивать алюминиевым скотчем, в целях более эстетического вида кровли.

4. Для очистки рук рекомендуется использовать «Уайт-спирит» или растительное масло.

5. Для проведения работ с применением самоклеящегося кровельного материала Ризолин необходимы: канцелярский нож, валик, садовый пылесос или щетка, перчатки.

Прогреть Ризолин ФС со стороны фольги - категорически запрещается!